

施主様用  
保管用

# Merip 取扱説明書

●メリピラリ



## 安全上のご注意

### 安全上のご注意

※必ずお守りください

このたびは、セキスイデザインワークス®製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。  
ご使用に当たりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。取扱説明書は必ず使用者様にお渡しください。

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守り下さい。
- お守りいただく内容を次のマークで区別し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容が有ることを告げるものです。



### 警告

死亡または重症を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガの恐れがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 使用上のご注意



### 使用上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれのある内容です。

- ボールによじ登ったり、物を吊り下げたりしないでください。
- ホースによる強い水流での直接散水はしないでください。
- ◆ 落下などによるケガの恐れがあります。
- ⊗ ランプ、コンセント、インターホンの機能に障害が出るおそれがあります。

## お手入れの方法

### 定期的にお手入れをする必要があります

未永くご使用いただくために、定期的(3ヶ月〜6ヶ月に一度)なお手入れをお願い致します。  
特に工場帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所では、お手入れをおこたると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 裏面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に専用のワックス(ボディ用)をうすく塗ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。  
変色・キズ・塗装の剝離の原因になります。

### 注意

お手入れの際は、安全のため必ず、**ランプのスイッチをOFF**してから作業してください。**屋外コンセントの接続部を直接水拭きしない**よう注意してください。

### 本製品の保証について

- 保証期間は商品のお買い上げ日より**1年間**とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理致します。

### 免責事項内容

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

商品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

### 【販売元】

セキスイデザインワークス株式会社  
〒162-0824 東京都新宿区相場町 1-21 飯田橋本ビル 7F TEL03-6685-7070

本製品の  
お問い合わせ

工事店様用

施工完了後、本書を  
施主様にお渡しください。

# Merip 施工説明書

●メリピラリ



施工は、必ずこの説明書に従い専門業者が正しく施工をおこなってください。

このたびは、セキスイデザインワークス®製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。

## 安全上のご注意

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守り下さい。
- お守りいただく内容を次のマークで区別し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容が有ることを告げるものです。



### 警告

死亡または重症を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガの恐れがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 施工上のご注意



### 施工上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれのある内容です。

- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所、地盤が不安定な場所に接地しないでください。
- インターホンを操作するため、立ち止まる位置に障害になる物が無いようにして下さい。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 取付工事には保護用の手袋を着用して作業してください。
- 付属のネジ以外は使用しないでください。
- 専用の照明器具以外の取付施工は行わないでください。
- ◆ やむを得ず別のネジを使用する場合は必ず、ステンレス製のネジをご使用ください。
- ⊗ 器具の落下、漏電など事故のおそれがあります。
- 固いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
- ⊗ 故障の原因になります。また、表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
- ◆ シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- リシンなどの塗料はかけないでください。
- 内・外装工事がある場合には、製品の養生を行ってください。
- ⊗ リシンなどの塗料がかかると、塗装がはがれたり、変色の原因になります。
- ◆ 表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
- ボールによじ登ったりしないでください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- モルタル急結剤、海砂は使用しないでください。
- ◆ 塗装が剥がれたり、腐食の原因になります。
- ステンレス、スチールの腐食促進作用があります。


- 端部や角で手を強く擦ると思わぬケガをする場合がございますのでご注意ください。
- ボールの内外部の作業の際は、適切な工具、防具を使用して行ってください。

### 施工後の確認

- 器具取付部のネジのゆるみがないか確認してください。
- 電気配線が適切に接続されているか確認してください。
- 本体、ランプ、外部コンセントにガタツキ等がないか確認してください。


1. 本体と付属品の確認

各部の名称




2. 基礎工事と配線

設置図





3. 表札ブラケットの取付け (オプション)




4. ランプの取付け

Meri p は 3 種類のランプをお選びいただけます。




5. インターホンの取付け



6. 屋外用コンセントの取付け

1. カバーの取り外し


はずし溝にマイナスドライバーを差し込みカバーをはずします。



2. ポールへの取付け



ポール内に引き込んだコンセント用の配線に接続し、付属の M4 x 15 の小ネジを使用し、取付けてください。



ins-BH1010-1904

対象商品 BH1010 (Varo)シリーズ

電球の交換・お手入れ

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


電球の交換について  
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプの交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. グリル、グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、グローブを取付ける。取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。
- ・大雨の後や、湿度の高い日などはガラス内側に水滴がつく現象(結露)が発生する場合があります。器具を点検させたり、時間を置くことで自然に乾燥する仕様となっておりますが、結露が気になる場合はタオルで拭くなどメンテナンスして下さい。



安全に関するご注意

▲ 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

▲ 注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

付属ランプ

使用電圧 AC 100V	BH1010(LE表記無し) 普通電球 E26 40W	BH1010 LE(LE表記あり) 電球型LED E26 5W
-----------------	--------------------------------	------------------------------------

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

▲ 警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 排熱機器の近くなど、周囲温度が常時35℃以上の所。
- 浴室内など過度に湿気が多い所や、常に85%以上の湿気に晒される所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 降雨時に水が集まり流れる所や粉塵の多い所。
- 地面へ直接の設置の禁止、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

▲ 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因になります。
- 調光器のついている回路では使用できません。故障や火災の原因になります。

各部の名前と付属部品


▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

- 本体部分
- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ(ガラス) = 1ヶ
- グローブパッキン(ゴム製) = 1ヶ
- グリル(真鍮製) = 1ヶ
- ステンレス丸タッピング4\*45=4本
- ネジパッキン 4個
- シリコンチューブ = 1本

付属ランプ

- 品名にLE表記の無いタイプは普通電球 E26 40Wが付属
- LEタイプ  
品名にLE表記のあるタイプは電球型LEDランプが付属






取付方 壁面取付例 ※Meripへの取付の場合は裏面をごらんください

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

▲ 注意 取付が不十分の場合ネジ部分からの雨水の浸入落下の原因となります。また過度の締め付けはねじの破損の原因となります。電動ドライバは、使用しないでください。




取付方向の指示

壁面、または傾斜面への取付の場合は、取付方向シールに従い、通気口が下方になるように取付けて下さい。水平面への縦置き設置の場合は方向に制限はありません。天井取付の場合は軒下など、雨が直接当たらない場所へ設置してください。

施工のポイント

- コーキングするのは壁面、本体底部パッキン、給電線廻り。
- 付属の取付ビスを使う。鉄ビス使用禁止(さび水浸入)
- 皿ビス使用禁止(パッキン不具合の原因)。
- グローブ用パッキンへの水抜き穴(4ヶ所) コーキング禁止。

本照明器具は別売りの門柱ピラー「Merip」への取付けが可能です。



### 部品と取付箇所の確認

4ヶ所あるネジ穴からMeripに付属の取付けネジを使用しランプをMeripへ取付けます。

ランプ上面図

使用部品	
	取付ネジ 4x20 STN (Merip付属品) x 4
	ワッシャ (Merip付属品) x 4
	ネジパッキン (照明器具に付属) x 4

### Merip への取付け

照明器具の給電口からケーブルを差し込み、照明器具に付属のゴムパッキンを使用し、付属のネジとワッシャで照明器具をポール上部へ固定して下さい。

ネジパッキン、ワッシャ、ネジの順に取付けます。ネジの締めすぎに注意。4ヶ所のネジに均等に力が掛かるように締め付けて下さい。

給電線は器具内に80mm挿入してカットしてください。

結露防止の為、電線引き込み部にコーキング剤を塗布してください。

### 給電線への接続

付属の電線保護シリコンチューブを給電線 (VVFケーブル) に被せてください

引き込んだ VVF ケーブルから 10mm 銅線を剥いて図のようにコネクタへ差し込んで下さい。

水抜き穴 (4ヶ所)

アースネジ

アース線を接続してください

### 施工のポイント

- ランプ取付けの4箇所ネジはしっかりと締め込んで、パッキンにテンションをかけてください。また、ランプに傾きが出ないように均等に締め付けてください。
- 配線をポール内に落とさないように注意してください。

# Bobi

ボビ（前入れ前出し）シリーズ 取扱説明書


## はじめに

この度は、ボビをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

## 付属品一覧表

ビス	4個	鍵	3枚
----	----	---	----

## 寸法図および 製品仕様




品名	ボビ bobi	ボビステンレス bobistainless	ボビコパー bobicopper
材質・仕上げ	スチール (パウダーコーティング塗装)	ステンレス (ヘアライン仕上)	銅

## ボビ取り付け前 の準備

- ボビの側面または背面にあるビス穴位置のへこみに電動ドリルで穴をあけます。
- 直径6mmの鉄鋼用ドリルをご使用ください。
- ボンボビステンレスはステンレス用ドリルをご使用ください。

## 壁面への 取付方法



- レターボックスを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。
  - 壁面に電動ドリルで下穴をあけます。(ドリル径6mm)
  - 下穴に市販のカールプラグを挿し込みます。
  - レターボックスと壁面をビスで締め固定します。
  - 完成
- ※ 木構造に取り付けられる際は、カールプラグは不要です。

## 使用上のご注意 と保証期間に ついて

### 使用上のご注意

- 鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。  
開閉時以外は必ず鍵を抜いてください。
- 扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意ください
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでの使用はご遠慮下さい。
- 防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。  
ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

### 日常のお手入れ方法

- 末永くご使用いただくために、日常的に (3ヶ月～6ヶ月に一度) お手入れをお願い致します。
- 設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。  
ことときは市販のサビ取り剤 (研磨剤無し) で軽くこすってください。

1

柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2

表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3

乾いた布で表面を拭き取ってください。

4

表面に専用ワックス (ボディー用) を塗ってください。

### 錠前のお取り扱いについて

- 鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意ください。
- 万が一鍵を紛失された場合は、フィンランドからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい

### ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品 ボンボピステンレス

#### ○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

#### ○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常のお手入れをお願い致します。

ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

- 金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- 塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
- 拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

### 保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

## お問い合わせ窓口

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070

# Bobiround

## ボビシリーズ用ポール ボビラウンド取扱説明書


### はじめに

この度は、ボビシリーズ用ポール ボビラウンドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

### 付属品一覧表

ポルト	4個	スペーサー	4個
-----	----	-------	----

### 寸法図および 製品仕様



品名	ボビラウンド	ボビラウンドステンレス
材質・仕上げ	スチール (パウダーコーティング塗装)	ステンレス (ヘアライン仕上)

### ボビラウンド への取付方法

#### ボビラウンド取付手順

- 1 ボビ、ボンボビの側面に4ヶ所取り付け穴を電動ドリルで穴をあけます。
- 2 ボビラウンドに設置される場合は、まずポストとポールをビスで固定してから地面に立て込んでください。
- 3 地面に300×680×350mm程度の穴を掘り、水平器などで垂直に設置してください。
- 4 穴にコンクリートを流し込み固化したら完成です。

## 使用上のご注意 と保証期間に ついて

### 使用上のご注意

- 扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意ください
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
- 埋め込み深さは必ず30 cm以上としてください。強風時に転倒する恐れがあります。

### 日常的なお手入れ方法

- 末永くご使用いただくために、日常的に(3ヶ月~6ヶ月に一度)お手入れをお願い致します。
- 設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。  
ことときは市販のサビ取り剤(研磨剤無し)で軽くこすってください。

1

柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2

表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3

乾いた布で表面を拭き取ってください。

4

表面に専用ワックス(ポディー用)を塗ってください。

### ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品 ボビラウンドステンレス

#### ○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

#### ○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願い致します。

ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

- 金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- 塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
- 拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

### 保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

## お問い合わせ窓口

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070